



MOVE

Paigaldusjuhend





MOVE

Paigalduspind - Kõva ja sile pinnas (betoon, kivi, asfalt jne)

Paigaldusvahend - M10 ankurpolt

